

Hogringzange CL 16-HR61

- [1] Abmessungen: L = 351; H = 220; B = 89 mm;
 [2] Gewicht: 1,38 kg.
 [3] Zulässiger Druck: 8,3 bar,
 [4] empfohlener Betriebsdruck: 4 - 7 bar
 [5] Luftverbrauch: bei 6 bar 1 l freie Luft
 [6] Eintreibgegenstand: Klammer CL 16x1,6 Flex
 [7] A-bewerteter Einzelereignis-Schalleistungspegel bei 6bar $L_{wa, 1s} = 94$ dB
 [8] A-bewerteter Einzelereignis-Emission Schalldruckpegel am Arbeitsplatz $L_{pA, 1s} = 84$ dB
 [9] *Vibrationskennwert liegt unter der Deklarationsgrenze

Diese Ersatzteilliste/Servicehinweise bildet mit dem beiliegenden Benutzer-Handbuch die Betriebsanleitung. Bitte vor Inbetriebnahme aufmerksam lesen und Sicherheitshinweise unbedingt beachten.

Beladen des Magazins

Ziehen Sie den Vorschieber nach oben und rasten Sie ihn seitlich ein. Schieben Sie die Klammersstreifen über das Magazin, die Klammerspitzen müssen zu der dem Gerät abgewandten Seite zeigen. Rasten Sie den Vorschieber durch leichtes Anheben und Drücken aus und führen Sie ihn von Hand gegen die Klammern.

Austausch von Verschleißteilen

Achtung: Gerät von der Pneumatik-Druckquelle trennen, Klammersmagazin entleeren. Benutzen Sie nur Originalersatzteile und lassen Sie die Arbeiten nur von fachkundigem Personal durchführen. Beim Zusammenbau Teile und Dichtungen einfetten. Unbedingt jeden Tag Zangenteile reinigen und einige Tropfen Öl in die beiden Bohrungen des hinteren Bleches geben.

Störungsbeseitigung**Keine Klammer am Greiferende:**

- Leer betätigen und überprüfen, ob die vorherige Klammer richtig geschlossen wurde. Durch den mechanischen Ablauf des Gerätes, wird bei unvollständigem Schließen einer Klammer, der Treiber nicht ganz zurückgedrückt.
 - den Betriebsdruck überprüfen.

Schlechtes Vorschieben der Klammer:

-Überprüfen Sie ob der Klammerträger mittig zwischen den Greifern steht. Notfalls ausrichten und Schrauben wieder fest anziehen.

Hogringplier CL 16-HR61

This Spare parts list/service instructions and the enclosed operator's manual constitute the operating instructions. Read both before use and strictly observe safety instructions.

In the German part of the spare part list the technical data are marked with a code in [] brackets.

Loading the magazine

Pull the feeder slide upwards and lock it into position on the side.

Slide the strip of staples over the magazine. The tips of the staples must point away from the unit. Unlock the feeder slide by slightly raising and pressing it, then position it by hand so it is resting against the staples.

Replacing worn parts

Important: Disconnect the machine from the pneumatic pressure source.

Only use original spare parts and have the work carried out only by qualified staff. Grease parts and seals during assembly. It is vital that the jaw components are cleaned every day and that a few drops of oil are put into the two holes in the rear panel.

Trouble-shooting**No clamp at gripper end:**

-Operate the machine without clamps and check whether the previous clamp was closed properly. If a clamp is not fully closed, then the driver is not pressed together fully on account of the unit's mechanical operation.

-Check the operating pressure.

Poor clamp feeding

-Check whether the clamp carrier is located in a central position between the grippers. If necessary realign and retighten bolts.

Pince perforante "Hogring" CL 16-HR61**Instructions de montage et entretien**

Cette Nomenclature des pièces détachées et instructions de montage et le Manuel de l'utilisateur font partie du Mode d'Emploi. Avant utilisation

veuillez les lire attentivement.

Dans la partie allemande de la liste des pièces de rechange les données techniques sont marquées par [] (veuillez voir aussi le manuel de l'utilisateur.

Chargement du magasin

Tirez le dispositif d'avancement vers le haut et enclenchez-le latéralement.

Faites glisser les bandes d'agrafes par-dessus le magasin, les pointes d'agrafes doivent être tournées vers le côté, opposé à l'appareil. Déclenchez le dispositif d'avancement en le soulevant et le pressant légèrement et guidez-le à la main vers les agrafes.

Changement des pièces usée

Attention: Séparer l'appareil de l'alimentation pneumatique.

Utiliser exclusivement des pièces de rechange originales. Les travaux doivent être exécutés par un personnel qualifié. Pendant le réassemblage graisser les pièces et les joints. Il est indispensable de nettoyer les pièces de la pince chaque jour et d'introduire quelques gouttes d'huile aux deux perforations dans la tôle arrière.

Dépannage

Défaut d'agrafe au bout du grappin:

- Actionner à vide et vérifier si l'agrafe précédente a été correctement fermée. De par le fonctionnement mécanique de l'appareil, le pousseur n'est pas complètement reculé en cas de fermeture incomplète d'une agrafe.
- Vérifier la pression de service.

Avancement incorrecte de l'agrafe

- Vérifier si le support des agrafes se trouve bien centré entre les grappins. En cas de besoin corriger sa position et resserrer les vis.

Pinza para anillos prisioneros CL 16-HR61

Esta Lista de piezas e instrucciones de mantenimiento son partes - junto con las Instrucciones para el operario - de las normas de trabajo. Antes del utilizo deben leerse detenidamente dichas instrucciones y atender las instrucciones de seguridad.

En la parte alemana de la lista de repuestos figuran datos técnicos bajo cifras características. [] (Véase también el manual de usuario.)

Carga del depósito

Tire del pestillo hacia arriba y engatillelo lateralmente. Mueva las tiras de las abrazaderas sobre el depósito; las puntas de las abrazaderas deben apuntar hacia el lado vuelto hacia el aparato. Suelte el pestillo levantándolo levemente y presionando y sitúelo a mano contra las abrazaderas.

Intercambio de piezas de desgaste.

Atención: Separar el equipo de la fuente de presión neumática. Utilizar exclusivamente repuestos originales y dejar hacer los trabajos únicamente por personal experto. Durante el montaje, engrasar las piezas y juntas. Limpiar sin falta todos los días las piezas de la pinza y poner unas gotas de aceite en los dos taladros de la chapa trasera.

Eliminación de perturbaciones

Falta de grapas en el extremo de las uñas:

- Accionar en vacío y verificar si la grapa anterior ha sido cerrada correctamente. Si una grapa no se cierra completamente es señal de que no es apretado hacia atrás completamente el hincador por la sucesión mecánica de pasos del equipo.
- Verificar la presión de servicio

Mal avance de las grapas

-Verificar si el soporte de grapas se encuentra correctamente entre las uñas. En caso necesario, alinearlo y volver a ajustar firmemente los tornillos.

La Lista ricambi/istruzioni di manutenzione e l'allegato Manuale per l'utilizzatore costituiscono le istruzioni per l'uso. Leggere attentamente prima di utilizzare la fissatrice e rispettare assolutamente le norme di sicurezza riportate.

Nella parte tedesca della distinta pezzi di ricambio, i dati tecnici sono evidenziati tra parentesi quadre []. (Cfr. anche il manuale per l'operatore).

Carica del magazzino

Tirare in alto lo scorrevole e innestarlo lateralmente in posizione. Spingere le strisce a fermaglio sul magazzino, le punte dei fermagli devono indicare verso il lato rivolto all'apparecchio. Disinnestare lo scorrevole sollevando leggermente e premendo e condurlo con la mano contro i fermagli.

Sostituzione parti usurate

Attenzione: AccertateVi che l'apparecchio sia scollegato dal dispositivo pneumatico generatore della pressione.

Utilizzate esclusivamente pezzi di ricambio originali e affidate la presente operazione a personale qualificato. Durante l'assemblaggio delle parti lubrificate i punti di tenuta. La pulitura delle parti che compongono la pinza e la somministrazione di alcune gocce d'olio nei due fori della lamiera posteriore devono essere effettuate ogni giorno.

Eliminazione anomalie

Assenza fermaglio all'estremità dello spintore:

- Azionate a vuoto controllando se il fermaglio precedente è stato chiuso correttamente. In caso contrario infatti, lo scarico meccanico dell'apparecchio impedisce che il punzone venga spinto completamente all'indietro.

- Controllate la pressione di esercizio.

Cattivo avanzamento dei fermagli

- Controllate se il porta-fermagli si trova al centro tra gli organi di presa. Se necessario, aggiustate la posizione e stringete nuovamente le viti

Hogringtang CL 16-HR61

Nederland

Deze onderdelenlijst en service-instructie vormt één geheel met bijgaand instructieboekje en de gebruiksaanwijzing. Lees het zorgvuldig voordat het apparaat in gebruik wordt genomen en houd u strikt aan de veiligheidsvoorschriften.

In het Duitse gedeelte van de reserve-onderdelenlijst staan technische specificaties onder codenummers. [] (Zie ook het bedieningshandboek).

Laden van het magazijn

Trek de voordrukker naar boven en laat hem aan de zijkant vastklikken. Schuif de nietstroken over het magazijn, de spitse kanten moeten weg van het apparaat wijzen. Klik de doorschuiver los door licht optillen en drukken en schuif hem met de hand tegen de nietjes.

Vervangen van slijtdelen

Let op: Scheid het apparaat van de pneumatische drukbron.

Gebruik uitsluitend originele reservedelen en laat de werkzaamheden alleen door vakkundig personeel uitvoeren. Bij de montage moeten de delen en pakkingen worden gesmeerd. De onderdelen van de tang moeten in ieder geval dagelijks worden gereinigd en men dient enkele druppels olie in de beide boringen van de achterste plaat te laten lopen.

Verhelpen van storingen

Geen nietje aan het einde van de grijper:

- Leeg bedienen en controleren of het vorige nietje correct werd gesloten. Als een nietje niet geheel gesloten is, wordt door de drijver door de mechanische inrichting van het apparaat niet geheel teruggedrukt.

- Controleer de bedrijfsdruk.

De nietjes worden slecht vooruitgeschoven.

Controleer of de nietjessteun in het midden tussen de grijpers staat. Desnoods richten en schroeven weer vast aandraaien.

Hogringtang CL 16-HR61

Dansk

Denne reservedelsliste/ disse service-oplysninger udgør sammen med vedlagte brugerhåndbog driftsvejledningen. Dette materiale bedes de væsentligst gennemlæse omhyggeligt samt iagttage sikkerhedsoplysningerne før ibrugtagningen.

I den tyske del af reservedelslisten står tekniske data under identifikationsnumre [] (Se også brugerhåndbog.)

Opfyldning af magasinet

Træk skyderen op og klem den ind i siden.

Skub klemmestriben over magasinet, klemmernes spidser skal pege mod den side, der vender bort fra apparatet. Frigør skyderen igen ved at løfte den let og trykke og før den med hånden mod klemmerne.

Udskiftning af sliddele

Bemærk: Apparatet adskilles fra pneumatik-trykkilden. Benyt kun originale reservedele og lad kun arbejder udføre af fagkyndigt personale. Ved montering indfædtes dele og tætninger. Tangens dele skal ubetinget renses hver dag, og der skal tilføres de to borer i den bageste plade nogle dråber olie.

Fejlfhjælpning

Ingen klammer ved griberenden:

- Aktivér i tom tilstand og undersøg om de forudgående klammer er blevet rigtigt lukket. Ved ufuldstændig lukning af en klamme

bliver drivdornen under apparatets mekaniske funktion ikke trykket helt tilbage.

- Kontrollér driftstrykket.

Dårlig fremskydning af klammerne

- Kontrollér om klammerholderen centrerer mellem griberne. Om nødvendigt rettes ind, og skrues strammes atter fast til.

Hog-ringtång CL 16-HR61

Svensk

Denna lista på reservdelar och dessa serviceanvisningar utgör tillsammans med bifogad handledning bruksanvisningen, Läs noggrant igenom den och beakta säkerhetsanvisningarna.

In den tyskspråkiga delen av tillbehörslistan står tekniska data under sifferkoder. [] (Se även handledningen.)

Laddning av magasin

Dra matarstycket uppåt och låt det gå i spår i sidled.

Skjut på klammerremarna över magasinet.

Klammerspetsarna ska därvid visa mot den sida som är vänd från apparaten. Frigör matarstycket genom att lyfta och trycka lätt. För sedan med handen fram matarstycket mot klamrarna.

Att byta ut förbrukningsdelar

Observera: Skilj apparaten från pneumatik-tryckkällan. Använd endast originalreservdelar och låt endast fackkunnig personal genomföra arbetena. Smörj in delarna och packningarna vid hopsättningen. Varje dag måste man absolut rengöra tångens delar och tillsätta några droppar olja i de båda borrhålen på det bakre bläcket.

Att avhjälpa störningar

Ingen klammer vid griparens ände:

- Manövrera den tom och kontrollera om den föregående klammern blev riktigt sluten. Om en klammer inte sluts fullständigt, så trycks mataren inte tillbaka genom apparatens mekaniska förlopp.

- Kontrollera arbetstrycket.

Dålig frammatning av klammern

- Kontrollera om klammerbäraren står mittemellan griparna. I nödfall måste man rikta den och dra åt skruvarna hårt igen.

HR-pihtinaulain CL 16-HR61

Varaosalista ja huolto-ohjeet muodostavat yhdessä oheisen käyttäjäkäsikirjan kanssa tuotteen käyttöohjeet. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa ja noudata turvallisuusohjeita.

Varaosalistan saksankielisessä osassa ovat tekniset tiedot merkitty tunnusnumeroin. [] (Kts. myös käyttäjäkäsikirja.)

Makasiinin täyttäminen

Vedä salpa ylös ja lukitse se sivuttaisasentoon. Työnnä niitit makasiinin yläsiten, että niittien kärjet näyttävät poispäin laitteesta. Avaa salvan lukitus nostamalla ja painamalla sitä varovasti ja ohjaa se käsin niittejä vasten.

Kuluvien osien vaihto

Huomio: Irrota laite pneumaattisesta painelähteestä.

Käytä vain alkuperäisvaraosia ja teetä huoltotyöt vain asiantuntevalla henkilöllä. Kun kokoat laitteen, rasvaa osat ja tiivistet. Puhdista laitteen osat

Häiriöiden poisto**Kärjissä ei ole naulaa**

- Kokeile laitetta tyhjänä ja tarkista, sulkeutuiko edellinen naula kunnolla. Jos naula sulkeutuu täysin, ei ohjain palaakaan täysin takaisin laitteen mekaanisen toimintatavan vuoksi.
- Tarkista käyttöpaine.

Naulat kulkeutuvat huonosti eteenpäin

- Tarkista, onko naulakehikko kohdallaan kärkien keskellä. Tarvittaessa suorista ja kiristä ruuvit jälleen tiukkaan.

1	Magazin Magazine Chargeur Carga	14509587	16	Stecknippel Plug-in nipple Raccord enfichable Manguito enchufable	14508715
2	Zylinderschraube Allen screw Vis cylindrique Tornillo allen	14508722	17	Sicherungsring Circlip Clips Aro de seguridad	13300409
3	Abdeckblech Side plate Couverture Tapa	14508690	18	Schalldämpfer Silencer Amortisseur de bruit Silenciador	14508716
4	Auslöser Trigger Levier de détente Gatillo de disparo	14508686	19	Ventil Valve Soupape Valvula	14509591
5	Auslöseführung Guard, Trigger Guide pour sécurité Guía del estribo de seguridad	14508687			
6	Greifer Jaw, Griffe, Mordaza	14509588			
7	Kappe Cap Capuchon Cabeza	14509589			
8	Kolben Piston Piston Piston	14509590			
9	Gehäuse Body Corps Cuerpo	14508679			
10	Plastikstift Plastic Pin Axe Pasador	14509592			
11	Gewindestift Grub screw Douille fendue Tornillo de presión	13301328			
12	Linsenschraube Lens head screw Vis creuse fraisée Tornillo cabeza de la lente	13301348			
13	Griff Grip Poignée Mango	14508713			
14	Spannhülse Split pin Douille fendue Pasador elastico	13300252			
15	Sicherungsmutter Safety nut Ecrou de sûreté Tornillo de seguridad	13300438			

Typ
Type
Tipo

CL 16-HR 61

(Art.-Nr. 12100484)

